

# Daisen 枯葉よけネット

## アーバンルーフⅡ／リアルポートⅣ

このたびは、本商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

- 本説明書は、「枯葉よけネット」の組み立て、施工について説明しています。
- 本説明書は専門知識を有する業者様向けの内容となっております。誤った方法で作業を行うと、不具合につながるおそれがあります。作業には危険が伴いますので、専門知識を有する業者様が行ってください。
- 本説明書は、必ず組み立て、施工される方にお渡しください。お施主様向け取扱説明書は、必ずお施主様にお渡しください。

### 本説明書内の表記

- 商品の組み立て、施工をしていただくうえで、人身事故や物的損害を未然に防止するため、守っていただきたいこととして、下記のような警告表記をしています。内容をよくご理解のうえ、商品の組み立て、施工を行ってください。

### 警告／注意／お願い

表記	意味
<b>警告</b>	製品の取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される
<b>注意</b>	製品の取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害が生じることが想定される
<b>お願い</b>	製品の取り扱いを誤った場合、人身への危害と財産への損害には至らないが、製品自体の損傷や不具合が生じると思われる場合や、操作・使用・お手入れ方法などの注意喚起情報

### その他の標記

表記	意味	表記	意味
<b>改訂</b>	商品や作業の変更点	シーリング材	必ずシーリングをする箇所
<b>チェック</b>	作業するうえで必要な情報	電動ドライバー禁止	電動ドライバーの使用禁止
<b>ポイント</b>	知っておくと便利な情報	<b>電気工事</b>	電気工事士の資格が必要な作業

- 一部を除き、本説明書内の単位は「mm」で表示しています。

### 安全にお取り扱いいただくために

#### 注意

- 商品の屋根の上に乗らないでください。商品が破損したり、転落によりけがをしたりするおそれがあります。



- 作業を行う際は、作業に適した服装で、適切な保護具（保護帽、安全帯、目・耳・手・足の保護具）を着用し、安全に作業を行ってください。
- 作業場所の整理整頓を行うとともに、照度などの安全作業ができる作業環境の確保を行ってください。
- 高所作業では、安全確保や倒壊防止などの安全作業のための必要な措置を行ってください。
- 商品の運搬、組み立て、取り付けは相応の人数で行ってください。
- 商品の保管は、必ず室内でしてください。やむを得ず屋外に置く場合は、湿気の無い日陰で平らな場所に平置きにして防水シートをかけてください。
- 施工前に同梱されている部材および部品を確認してください。

### 同梱一覧

#### ■ アーバンルーフⅡ

姿 図			—
品 名	枯葉よけネット	枯葉よけネット	組立・施工説明書
品 番	<b>2K-43076</b>	<b>2K-43076</b>	—
JCD-(DS)WK8-20	1	—	1
JCD-(DS)WK8-30	—	1	1
備 考	L=2000	L=3000	—

#### ■ リアルポートⅣ

姿 図			—
品 名	枯葉よけネット	枯葉よけネット	組立・施工説明書
品 番	<b>2K-44623</b>	<b>2K-44623</b>	—
ACS-(DS)RK8-1	—	1	1
ACS-(DS)RK8-2	1	—	1
ACS-(DS)RK8-3	2	—	1
ACS-(DS)RK8-4	2	1	1
ACS-(DS)RK8-5	4	1	1
備 考	L=2700	L=1350	—


## 取り付け（アーバンルーフⅡの場合）

- 1 枯葉よけネットを前枠全長に納まる長さに切断してください。
- 2 枯葉よけネットをUの字に折り曲げながら、前枠に押し込んでください。





- 枯葉よけネットは、完全に前枠に納まる形で取り付けてください。はずれる原因となります。

### ●アーバンルーフⅡ



### ●アーバンルーフⅡ (ストロングタイプの場合)



## 取り付け（リアルポートⅣの場合）

- 1 枯葉よけネットを後枠全長に納まる長さに切断してください。
- 2 枯葉よけネットをUの字に折り曲げながら、後枠に押し込んでください。



- 枯葉よけネットは、完全に後枠に納まる形で取り付けてください。はずれる原因となります。

### ●リアルポートⅣ

